



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

WOSK ANTYCZNY KARTA TECHNICZNA

Wosk antyczny jest łatwą do nanoszenia bezbarwną pastą, w skład której wchodzi woski mineralne z dodatkiem rozpuszczalników. Tworzy łatwą w renowacji powłokę dekoracyjną. Ma bardzo dobrą przyczepność do podłoża.

Wosk rozprowadzony na surowym, wyszlifowanym drewnie nadaje powierzchni jedwabistość oraz gładkość. Nałożony na już polakierowany mebel odświeży go i pokryje przypadkowe rysy i zadrapania.

Zakres stosowania	Wosk antyczny polecany jest na wszystkie rodzaje drewna. Spełnia rolę ochronną, dodatkowo zabezpieczając drewno przed zanieczyszczeniami. Znajduje również zastosowanie przy renowacji drewnianych lub drewnopodobnych elementów meblowych i wyposażenia wnętrz mieszkalnych.
Kolorystyka	Bezbarwny.
Przygotowanie podłoża	Drewno surowe należy odpowiednio wyszlifować i odpylić. Pokrywając woskiem powierzchnie uprzednio polakierowane bądź woskowane nie trzeba ich szlifować. Należy jedynie zadbać, by drewno było suche i pozbawione kurzu.
Przygotowanie wyrobu	Przed użyciem opakowanie można ogrzać w kąpielii wodnej aby wosk stał się płynny (nie wpływa to na aplikację a jedynie ją ułatwia). Wyrobu nie należy rozcieńczać.
Aplikacja	Zawsze dokonać wybarwienia próbnego celem stwierdzenia czy otrzymany efekt jest zgodny z oczekiwanym. Wosk należy nakładać tamponem, najlepiej ze szmat bawełnianych. W przypadku, gdy warstwa wosku będzie służyła do wykańczania powierzchni drewna surowego należy nakładać go cienką warstwą zgodnie z kierunkiem włókien aż do momentu równomiernego rozłożenia wosku na powierzchni. Ewentualne kolejne warstwy nakładać po upływie 2h. Wyschniętą powłokę należy wypolerować przy pomocy flaneli lub miękkiej szczotki. Barwienie należy wykonywać w temperaturze od 5°C do 30°C.
Suszenie	Woskowane elementy suszyć w temperaturze 20°C przez około 2h. Suszenie w temperaturze niższej nie powoduje żadnych negatywnych skutków, a jedynie wydłuża czas schnięcia.
Wykańczanie powierzchni	Wosk antyczny stanowi warstwę nawierzchniową i nie wymaga dodatkowego wykończenia.
Pielęgnacja powierzchni	Wilgotną szmatką nasączoną wodą z dodatkiem lekkiego detergentu.
Renowacja powierzchni	Zmatować uszkodzone miejsca drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie nałożyć wosk antyczny według instrukcji stosowania.

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszym klientom i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.
Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

WOSK ANTYCZNY KARTA TECHNICZNA

Mycie narzędzi

Benzyną lakową. Po zakończonej pracy, szmatki i pakuły nasączone woskiem należy wymyć dokładnie wodą z detergentem lub spalić, gdyż istnieje groźba samozapłonu.

Parametry techniczne

Lepkość (kubek Forda 4; 20°C)	[s]	postać pasty
Temperatura zapłonu	[°C]	>36
Czas wysychania powłoki w temp. 20°C	[h]	ok. 2

Opakowania

Opakowania blaszane o pojemności: 0,25kg; 0,8kg; 5,5kg.

Wydajność teoretyczna

Okolo 6 do 7 m² z 1kg wosku przy jednokrotnym nanoszeniu.

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).

Transport

W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

Data aktualizacji: 24.02.2016